
S19-2000 **S86-066** (Cabinet Only)



Outlet Connection: 1/2" NPT Temperature Range: 65° - 90° F Maximum Pressure: 125 PSI Inlet Temperature Hot: 120° - 180° F Inlet Temperature Cold: 33° - 80° F Minimum Temperature Differential (from valve set point): 20° F Flow at 30 psi: 7.3 gpm

Minimum Cold Water Bypass at 30 psid: 5.6 gpm

Minimum Flow: 1.5 apm

Inlet Connections: 1/2" NPT

Maximum Flow with Cold Water Shut-Off: 0.5 gpm

Installation

S19-2000, S19-2000EFX Series

Thermostatic Mixing Valve with Optional Cabinet

Robinet thermostatique mélangeur avec cabinet facultatif

Válvula mezcladora termostática con armario opcional

Table of Contents

iable of contonic	
Supplies Required Optional Equipment Installation Dimensions Installation Instructions	2 3
Troubleshooting	
Fournitures requises	9 10

Tabla de contenidos

Materiales necesarios	16
nstalaciones de equipos opcionales	16
Dimensiones	17
nstrucciones de instalación	18
Solución de problemas	20

Dépannage 13

Raccords d'arrivée : 1/2 po NPT Raccord de sortie : 1/2 po NPT Plage de température : 65 - 90 °F Pression maximum: 125 lb/po2 Température d'arrivée, eau chaude : 120 - 180 °F

Température d'arrivée, eau froide : 33 - 80 °F

Différence de température minimum

(à partir de valeur de consigne de robinet) : 20 °F

Débit à 30 psi : 7.3 gpm

Dérivation d'eau froide minimum à 30 psid : 5.6 gpm

Débit minimum: 1.5 apm

Débit maximum avec arrêt d'eau froide : 0.5 gpm

Conexiones de entrada: NPT de 1/2 pulg. Conexión de salida: NPT de 1/2 pulg. Rango de temperaturas: 65 - 90 °F

Presión máxima: 125 PSI

Temperatura de entrada, caliente: 120 - 180 °F Temperatura de entrada, fría: 33 - 80 °F

Diferencial de temperatura mínima

(desde el punto de ajuste de la válvula): 20 °F

Flujo a 2,1 bar: 7.3 gpm

Derivación mínima de agua fría a 2,1 bar: 5.6 gpm

Fluio mínimo: 1.5 apm

Flujo máximo con retención de agua fría: 0.5 gpm

215-1291 Rev. R; ECN 14-09-026 © 2014 Bradley Page 1 of 22 7/23/2014



P.O. Box 309, Menomonee Falls, WI 53052-0309 Phone: 1.800.BRADLEY Fax: 262.253.4161 bradleycorp.com



🛕 IMPORTANT! 🛕





Read this entire installation manual to ensure proper installation. When finished with the installation, file this manual with the owner or maintenance department. Compliance and conformity to local codes and ordinances is the responsibility of the installer.



Separate parts from packaging and make sure all parts are accounted for before discarding packaging material. If any parts are missing, do not begin installation until you obtain the missing parts.



Valve shall be accessible for testing, adjusting and maintenance in the installed position.



Make sure that all water supply lines have been flushed and then completely turned off before beginning installation. Debris in supply lines can cause valves to malfunction.

Product warranties may be found under "Products" on our web site at bradlevcorp.com.

Supplies recommended for installation

- Lockable shut-off on the outlet if tempered water is supplied to one or more emergency fixtures
- Lockable shut-off on the inlets/supplies
- (6) 1/4" wall anchors and fasteners for surface-mounted cabinet
- (4) 1/4" fasteners (and wall anchors, if necessary) for recess-mounted cabinet
- Unions on all connections to facilitate removal of valve

Tools required for temperature adjustment

- 5/64" Allen wrench
- Blade screwdriver



Install Optional Cabinet (If not installing cabinet, skip to Step 2)



If installing S19-2000EFX into Dropdown Eyewash Cabinet S19-292, please see mounting instructions supplied with cabinet.


Recessed Cabinet:


- 1. Rough-in wall opening 11-1/2" W x 13" H.
- 2. Insert the cabinet and secure to wall with four 1/4" fasteners properly anchored (supplied by installer.)
- 3. Install two anchors and screws through the valve bracket in back of the cabinet into a secure brace (supplied by installer) or into wall. This will support the valve.
- 4. Install the valve nipples and one-half of the union ball valve using pipe sealant or teflon tape. Install the other half of the union ball valve onto inlet and outlet pipe.
- 5. Insert the valve into the bracket in the cabinet (right side goes in first). Continue with the valve installation procedure.
- 6. Position the wall flange tight to the wall and caulk in place.

Surface-Mounted Cabinet:

- 1. Measure and mark the cabinet mounting hole locations at the dimensions shown on next page. Install six 3/8" wall anchors (supplied by installer).
- 2. Position the cabinet onto the wall and secure into place with six 3/8" wall fasteners (supplied by installer).
- 3. Install the valve nipples and one-half of the union ball valve using pipe sealant or teflon tape. Then install the other half of the union ball valve onto the inlet and outlet
- 4. Insert the valve into the bracket in the cabinet (right side of the valve goes in first). Continue with the valve installation procedure.

Installation \$19-2000, \$19-2000EFX





3 Adjust Temperature with Water Running




Check the temperature when approximately 3 – 5 gpm water flow is reached (equivalent to one eye wash).



No single emergency fixture supplied by this device shall have a minimum flow rate less then 1.5 gpm.



This device must be checked for final temperature and adjusted as necessary. The standard preset factory temperature setting is 85°F (29°C) [the range of the valve is 65°F–90°F (18°C–32°C)]. Insert Allen Wrench through the hole in the cap and into the set screw to adjust. Consult proper medical and/or safety authorities for the optimum temperature recommended for your particular application.



4 Test Unit



DO NOT SKIP THIS STEP!!!

Shut the hot water supply off by closing hot water inlet valve or supply check valve. While the hot water supply is turned off, check to make sure the cold water continues to flow. If the cold water is flowing properly, reopen the hot water supply.

Shut the cold water supply off by closing the cold water inlet valve or supply check valve. While the cold water supply is off, check to make sure that the hot water flow has shut down to less then 0.5 gpm. If hot water is shut down, fully reopen cold water supply.




Test the system weekly (turn on the water supply and check for constant control of the desired set temperature).



Optional Water Recirculation Setup



Recirculating the water in the system provides constant regulation of the water temperature. Flush the supply lines thoroughly after completing installation. Close off all fixtures and label them as not available for use during the recirculating process.



- 1. Turn off the recirculating pump and turn on the water supply at emergency fixture (a water flow rate of 3 5 gpm is required).
- 2. Let the water run through the system until a consistent temperature is obtained. If you do not obtain the required temperature, refer to step #3 on previous page for temperature readjustment.
- 3. As soon as the water reaches the proper temperature, turn on the recirculating pump (make certain the proper system temperature has been achieved before proceeding).
- 4. Check the water temperature at the return pump. If the temperature exceeds the appropriate level by 2°F, adjust the temperature high-limit switch (this will turn off the pump). Wait until the return water temperature is 5°F below the appropriate level and adjust the low-limit switch (this will turn the pump back on).
- 5. Open the balancing valve completely.
- 6. Turn off all fixtures and make sure there is no water running through the system (the cold inlet pipe should feel warm to the touch).
- 7. Let the system run for 30 minutes or longer without water. If, after thirty minutes, the water temperature increases, you may readjust the temperature by slowly closing the balancing valve until the appropriate temperature is reached.


Troubleshooting Thermostatic Mixing Valve



Before attempting to troubleshoot the valve or disassemble the components, check for the following:


- Stop/check valves are fully open (the slotted stem extends approximately 1/2" from the stem nut) and that all inlet and outlet shut-off valves are open.
- Hot and cold inlet pipes are connected properly, and that there are no cross-connections or leaking stop/check valves.
- Water heater output is at least 20° F above the set temperature.

Be sure to close the appropriate shut-off valves prior to disassembly of the valve and reopen the valves after inspection and repair is complete.



Problem	Cause	Solution
External leaks in the system	Either the NPT joints or the o-rings have been damaged.	Replace the NPT joints and/or o-rings where necessary. For replacement of o-rings, contact your Bradley representative and ask for O-Ring Seal Kit (S65-170).
No hot water flow (cold water flow only) Limited water flow	The thermostat has failed and, subsequently, the safety shut-off has engaged. The inlet shut-off valve may be partially closed or there has been a significant decrease in water pressure.	Inspect Thermostat: 1. Remove the top cap and thermostat. 2. Insert the 5/16" dia. push rod into the thermostat bellows. 3. Mark the length the push rod extends into the bellows (at room temperature, with 10 lb. of force. the length should be approx. 15/16" – 1-3/16"). 4. If the push rod length is not in the proper range, the thermostat must be replaced (it cannot be repaired). Contact your Bradley representative and ask for Thermostat Kit (S65-171).
	Dirt and debris have collected on the check screen or seat, limiting the movement of the stop and checks.	Clean Stop and check Valves: Remove the stop and checks, clean the seat and reassemble the valve. Do not remove the seat. The components may be brushed with a small wire brush to remove debris. A pair of tweezers works well for pulling debris out from the seat. If the stop and checks need to be replaced, contact your Bradley representative and ask for Check/Stop Kit (S27-102-Rough Brass, or S27-292A-Chrome).
Temperature fluctuation or improper Temperature	The stop and check sections of the valve do not move freely.	Clean Stop and Check Valves as described above.
	Thermostat is slowly failing.	Check Thermostat as described above, or replace.
	Inlet supply line to the mixing valve is being shared by other pieces of equipment that are used only periodically, such as laundry appliances or washdown stations. It may reduce the inlet pressure to the mixing valve to less than 3 PSI. The supply line size may not be large enough to supply both the valve and the other appliances.	Enlarge the supply line size, reconfigure the supply line or regulate the supply usage.
	Recirculation is not balanced.	Review recirculation set up on page 5.
	Piston does not move freely and must be cleaned.	See next page for piston disassembly and cleaning directions.

Troubleshooting: Piston Disassembly and Cleaning Remove the Top Cap and Thermostat Assembly as shown on Page 6. Set the 5/8" Push Rod aside. Using a 15/16" socket wrench, loosen the piston liner from the valve body and lift out with a needle-nose pliers. Piston Liner Using a 1/2 deep socket wrench, loosen the piston upper seat from the piston liner and lift out parts with a needle-nose pliers. Piston Liner Dissamble and clean the piston assembly parts with any cleaner suitable for brass and stainless steel. (if necessary, use a 400-grit sandpaper to polish and hone the piston and liner.) Piston Upper Seat Piston Re-assemble the piston assembly. Push the mechanism up and down several times to make sure the piston moves smoothly and consistently. If it is not consistent, repeat Procedure D until it moves freely, or replace. Contact your Bradley representative and ask for Piston/Liner Kit (part number S65-172).



Thermostat Kit S65-171

Item	Qty.	Description
11	1	Thermostat
12	1	O-Ring
13	1	O-Ring

Piston & Liner Kit S65-172

Item	Qty.	Description
2	1	O-Ring
3	1	O-Ring
4	1	Liner
5	1	Spring
6	1	Piston
7	1	Spring
8	1	Overheat Screw
9	1	Upper Seat

0-Ring Kit S65-170

Item	Qty.	Description
2	1	O-Ring
3	1	O-Ring
12	1	O-Ring
13	1	O-Ring

Center Section Kit S65-303

Item	Qty.	Description
2	1	O-Ring
3	1	O-Ring
4	1	Liner
5	1	Spring
6	1	Piston
7	1	Spring
8	1	Overheat Screw
9	1	Upper Seat
10	1	Push Rod
11	1	Thermostat
12	1	O-Ring
13	1	O-Ring
14	1	Control Cap
15	1	Set Screw
16	1	Label
17	1	Set Screw
18	4	1/4 Screw
19	1	Сар

Flexible Connection Lines for \$19-2000EFX

When used with S19-292, order Part No. 269-653 (3 supplied with unit).



Kit numbers for rough brass finish. Contact Bradley for other configurations.



As of November 2001, the piston (Item 7) has replaced the seal holder and seal as a direct replacement.



As of June 2008, the brass control cap (item 15) has been replaced by a plastic cap. All internal components are identical.



As of July 2012, the Temperature Adjustment Control (items 15, 17 and 19) have been updated and are compatible with all units using the plastic Control Cap (June 2008 to present).



🕰 IMPORTANT! 🔏





Lire ce manuel d'installation dans son intégralité pour garantir une installation appropriée. Une fois celle-ci terminée, classer ce manuel auprès du service à la clientèle ou d'entretien. L'installateur est responsable de respecter la conformité aux codes et ordonnances locaux.



Séparer les pièces de l'emballage et veiller à bien avoir toutes les pièces avant de jeter le matériau d'emballage. Le cas échéant, ne pas commencer l'installation avant d'avoir obtenu les pièces manquantes.



La vanne doit être accessible en position installée pour les essais, les réglages et l'entretien.



Veiller à bien vidanger et fermer toutes les conduites d'eau avant de commencer l'installation. Tout débris dans les conduites d'alimentation peut provoquer un mauvais fonctionnement des vannes.

Les garanties du produit se trouvent sous la rubrique « Products » (Produits) sur notre site Web à bradleycorp.com

Fournitures requises pour l'installation :

- Robinet d'arrêt verrouillable sur la sortie en cas d'alimentation d'eau tempérée vers un ou plusieurs appareils d'urgence
- Robinet d'arrêt verrouillable sur les arrivées/alimentations
- (6) Ancrages muraux et fixations 3/8 po pour armoire montée en surface
- (4) Fixations 1/4 po (et ancrages muraux, si nécessaire) pour armoire encastrée
- Raccords sur toutes les connexions pour faciliter la dépose du robinet

Outils requis pour réglage de température

- Clé Allen 5/64 po
- Tournevis à lame

Poser l'armoire en option (si l'installation est sans armoire, passer à l'étape 2).




En cas de pose du S19-2000EFX dans l'armoire de douche oculaire escamotable \$19-292, voir les instructions de montage fournies avec l'armoire.


Armoire encastrée :

- 1. Ouverture murale pour plomberie brute 292 mm L x 330 mm H (11-1/2 po L x 13 po H).
- 2. Insérer l'armoire et la fixer au mur avec quatre fixations 1/4 po adéquatement ancrées (fournies par l'installateur).
- 3. Installer deux ancrages et vis à travers le support de robinet à l'arrière de l'armoire et dans un contrevent sécuritaire (fourni par l'installateur) ou dans un mur. Cela soutiendra le robinet.
- 4. Installer les raccords filetés du robinet et la moitié du clapet à bille du raccord en utilisant un produit d'étanchéité pour tuyaux ou du ruban téflon. Installer l'autre moitié du clapet à bille du raccord sur le tuyau d'entrée et de sortie.
- 5. Insérer le robinet dans le support dans l'armoire (le côté droit entre en premier). Continuer avec la procédure d'installation du robinet.
- 6. Positionner la rosace murale tout contre le mur et colmater en place.

Armoire montée en surface :

- 1. Mesurer et marquer les emplacements des trous de montage de l'armoire selon les dimensions indiquées à la page suivante. Installer six ancrages muraux de 3/8 po (fournis par l'installateur).
- 2. Positionner l'armoire dans le mur et fixer en place avec six fixations murales de 3/8 po (fournies par l'installateur).
- 3. Installer les raccords filetés du robinet et la moitié du clapet à bille du raccord en utilisant un produit d'étanchéité pour tuyaux ou du ruban téflon. Puis installer l'autre moitié du clapet à bille du raccord sur le tuyau d'entrée et de sortie.
- 4. Insérer le robinet dans le support dans l'armoire (le côté droit du robinet entre en premier). Continuer avec la procédure d'installation du robinet.





Régler la température pendant que l'eau coule




Contrôler la température lorsque le débit d'eau atteint 11 à 19 l/min (3 à 5 gal/min) (équivalent à une douche oculaire).



Aucun dispositif d'urgence fourni par ce dispositif a n'a un débit minimum inférieur à 1,5 GPM (5,7 L/min).



Contrôler la température finale du dispositif et l'ajuster le cas échéant. La température de consigne standard préréglée à l'usine est de 29 °C (85 °F) [la plage du robinet est de 18 à 32 °C (65 à 90 °F)]. Insérez la clé Allen à travers l'orifice du capuchon et dans la vis de calage pour régler. Consulter les autorités médicales et/ou de sécurité appropriées pour connaître la température optimale recommandée pour l'application en question.



4 Tester le robinet



NE PAS SAUTER CETTE ÉTAPE!!!

Fermer l'alimentation d'eau chaude en fermant le clapet ou le robinet d'arrivée d'eau chaude. Pendant que l'alimentation d'eau chaude est coupée, vérifier que l'eau froide continue de s'écouler. Si l'eau froide s'écoule correctement, rouvrir l'alimentation d'eau chaude.

Fermer l'alimentation d'eau froide en fermant le clapet ou le robinet d'arrivée d'eau froide. L'arrivée d'eau froide étant coupée, s'assurer que le débit d'eau chaude a été réduit jusqu'à moins de 0,5 gal/min (1,9 l/min). Si l'eau chaude est coupée, rouvrir complètement l'arrivée d'eau froide.




Effectuer un essai du système chaque semaine (ouvrir l'arrivée d'eau et vérifier la bonne régulation à la température de consigne souhaitée).

5

Configuration de recirculation en option



La recirculation de l'eau dans le circuit assure une régulation constante de la température de l'eau. Purger les conduites d'alimentation avec soin après avoir terminé l'installation. Fermer tous les appareils et les condamner provisoirement durant le processus de recirculation.



- 1. Couper la pompe de recirculation et ouvrir l'alimentation d'eau au niveau de l'appareil d'urgence (un débit d'eau de 11 à 19 l/min [3 à 5 gal/min] est requis).
- 2. Laisser l'eau s'écouler à travers le système jusqu'à obtenir une température constante. Si la température souhaitée n'est pas obtenue, réajuster la température comme indiqué à l'étape 3 à la page précédente.
- 3. Dès que l'eau atteint la bonne température, activer la pompe de recirculation (vérifier que la température correcte a été obtenue dans le système avant de poursuivre).
- 4. Contrôler la température de l'eau au niveau de la pompe de retour. Si la température dépasse le niveau approprié de 1 °C (2 °F), ajuster le rupteur thermique haut (pour arrêter la pompe). Attendre que la température de retour de l'eau soit de 3 °C (5 °F) en dessous du niveau approprié puis ajuster le rupteur thermique bas (pour remettre la pompe en marche).
- 5. Ouvrir complètement le robinet d'équilibrage.
- 6. Couper tous les appareils et vérifier qu'aucune eau ne circule à travers le système (le tuyau d'arrivée d'eau froide doit être tiède au toucher).
- 7. Laisser le système fonctionner pendant 30 minutes ou plus sans eau. Si, au bout de trente minutes, la température de l'eau augmente, elle peut être réajustée en fermant lentement le robinet d'équilibrage jusqu'à atteindre la température qui convient.


Dépannage du robinet mélangeur thermostatique



Avant d'essayer de dépanner le robinet ou de démonter les composantes, vérifier ce qui suit :

- Les clapets de non-retour sont totalement ouverts (la tige fendue dépasse d'environ 13 mm (1/2 po) du capuchon et tous les robinets d'arrêt d'arrivée et de sortie sont ouverts.
- Les conduites d'arrivée d'eau chaude et froide sont correctement raccordées et il n'existe ni de raccordements croisés ni de fuite des clapets de non-retour.
- La sortie du chauffe-eau est d'au moins 11 °C (20 °F) au-dessus de la température de consigne.


Veiller à bien fermer les robinets d'arrêt adéquats avant de démonter le robinet et de les rouvrir après inspection et une fois la réparation terminée.



Problème	Cause	Solution
Fuites externes dans le système	Les joints NPT ou les joints toriques sont endommagés.	Remplacer les joints NPT et/ou joints toriques le cas échéant. Pour tout remplacement de joints toriques, contacter le représentant Bradley et lui demander un Kit de joint torique (S65-170).
Pas de	Défaillance du thermostat suivie de	Contrôler le thermostat :
circulation d'eau chaude	l'activation de la vanne d'arrêt de sécurité.	1. Déposer le capuchon supérieur et le thermostat.
(eau froide		2. Enfiler la tige-poussoir de \varnothing 5/16 po dans le soufflet de thermostat.
seulement) Débit d'eau	Le robinet d'arrêt d'arrivée est partiellement	3. Marquer la longueur dont la tige s'enfonce dans le soufflet (à température ambiante, sous une force de 45 N [10 lb], cette longueur doit être d'environ 24 à 30 mm [15/16 à 1-3/16 po]).
limité	fermé ou la pression d'eau a fortement chuté.	4. Si la longueur de tige-poussoir n'est pas dans l'intervalle correct, le thermostat doit être changé (il n'est pas réparable). Contacter le représentant Bradley et lui demander un Kit de thermostat (S65-171).
	Accumulation de saleté et de débris sur le	Nettoyer les clapets de non-retour :
	tamis ou le siège de clapet, ce qui limite le mouvement des clapets de non-retour.	démonter les clapets de non-retour, nettoyer le siège et remonter. Ne pas déposer le siège. Brosser les pièces avec une petite brosse métallique pour éliminer les débris. Utiliser une pince à épiler pour extraire les débris du siège. Si le clapet de non-retour doit être changé, contacter le représentant Bradley et lui demander un Kit de clapet de non-retour (S27-102 - Laiton brut ou S27-292A - Chrome).
Fluctuation de température ou	Les sections de clapet de non-retour du robinet ne bougent pas librement.	Nettoyer les clapets de non-retour comme décrit ci-dessus.
température incorrecte	Lente défaillance du thermostat.	Contrôler le thermostat comme décrit plus haut ou le changer.
incorrecte	La conduite d'alimentation d'arrivée vers le robinet mélangeur est partagée avec d'autres machines qui ne sont utilisées que périodiquement, telles que des machines à laver ou des stations à grand débit. Cela peut réduire la pression d'arrivée au robinet mélangeur à moins de 3 PSI. La section de la conduite d'alimentation peut être insuffisante pour alimenter à la fois le robinet et les autres appareils.	Augmenter la section de la conduite d'alimentation, reconfigurer l'alimentation ou réguler l'usage de l'alimentation.
	La recirculation est déséquilibrée.	Examiner la configuration de recirculation à la page 12.
	Le piston ne bouge pas librement et doit être nettoyé.	Voir les instructions de démontage et de nettoyage du piston à la page suivante.

Dépannage : Démontage et nettoyage du piston Déposer le capuchon supérieur et le thermostat comme indiqué à la page 13. Mettre la tige-poussoir de 5/8 po de côté. À l'aide d'une clé à douille de 15/16 po, desserrer la chemise de piston du corps de robinet et l'extraire avec une pince à becs Chemise de piston À l'aide d'une clé à douille longue de 1/2 po, desserrer le siège supérieur du piston de la chemise de piston et extraire les pièces avec une pince à becs fins. Chemise de piston Démonter et nettoyer les pièces du piston avec tout produit nettoyant convenant pour le laiton et l'acier inoxydable (le cas échéant, utiliser du papier de verre 400 grains pour polir et rectifier le piston et la chemise). Siège supérieur du piston Piston Remonter le piston. Pousser le mécanisme vers le haut et la bas à plusieurs reprises pour vérifier que le piston bouge régulièrement et sans grippage. Si le mouvement n'est pas régulier, répéter la procédure D jusqu'à ce qu'il bouge librement ou le changer. Contacter le représentant Bradley et lui demander un Kit de piston/chemise (réf. S65-172).

Installation S19-2000, S19-2000EFX



Kit Thermostat \$65-171

Repère	Qté	Désignation
11	1	Thermostat
12	1	Joint torique
13	1	Joint torique

Kit Piston et chemise S65-172

Repère	Qté	Désignation
2	1	Joint torique
3	1	Joint torique
4	1	Chemise
5	1	Ressort
6	1	Piston
7	1	Ressort
8	1	Vis de
		surchauffe
9	1	Siège supérieur

Kit Joint torique \$65-170

Repère	Qté	Désignation
2	1	Joint torique
3	1	Joint torique
12	1	Joint torique
13	1	Joint torique

Kit Portion centrale \$65-303

Repère	Qté	Désignation
2	1	Joint torique
3	1	Joint torique
4	1	Chemise
5	1	Ressort
6	1	Piston
7	1	Ressort
8	1	Vis de surchauffe
9	1	Siège supérieur
10	1	Tige-poussoir
11	1	Thermostat
12	1	Joint torique
13	1	Joint torique
14	1	Capuchon de
		commande
15	1	Vis calante
16	1	Étiquette
17	1	Vis calante
18	4	Vis 1/4
19	1	Capuchon

Conduites de raccordement flexibles pour S19-2000EFX

Pour une utilisation avec S19-292, commander réf. 269-653 (3 fournis avec le robinet).



Numéros de kit pour la finition en laiton brut. Contacter Bradley pour toute autre configuration.



À compter de novembre 2001, le piston (repère 7) remplace directement le support de joint et le joint.



À compter de juin 2008, le capuchon de commande en laiton (repère 15) est remplacé par un capuchon en plastique. Toutes les pièces internes sont identiques.



À compter d'juillet 2012, la commande de réglage de température (repères 15, 17 et 19) est reconfigurée et compatible avec tous les modèles à capuchon de commande en plastique (juin 2008 à actuel).





Lea en su totalidad este manual de instalación para garantizar una instalación adecuada. Al completar la instalación, entregue este manual al propietario o al Departamento de Mantenimiento. Es responsabilidad del instalador cumplir cabalmente los códigos y las ordenanzas locales.



Saque las piezas del embalaje y asegúrese de haberlas sacado todas antes de desecharlo. Si falta alguna pieza, no comience la instalación hasta obtenerla.



Deberá ser posible acceder a las válvulas para realizar pruebas, ajustes y mantenimiento en la posición instalada.



Asegúrese de purgar todas las tuberías de suministro de agua y que estén completamente cerradas antes de comenzar la instalación. Los desechos acumulados en las tuberías de suministro pueden provocar defectos en el funcionamiento de las válvulas.

Las garantías de los productos se pueden encontrar en la sección "Products" (Productos) del sitio web, bradleycorp.com.

Materiales recomendados para la instalación

- Cierre bloqueable en la salida si se suministra agua temperada a uno o más accesorios de emergencia.
- Cierre bloqueable de las entradas o de los suministros.
- (6) anclajes y sujetadores de pared de 1/4 pulg. para el gabinete montado en la superficie.
- (4) sujetadores de 1/4 pulg. (y anclajes de pared, si fuera necesario) para el gabinete empotrado.
- Uniones en todas las conexiones para facilitar el retiro de la válvula.

Herramientas necesarias para el ajuste de temperatura

- Llave Allen de 5/64 pulg.
- Destornillador de paleta.

Instale el gabinete opcional (si no va a instalar el gabinete, siga con el Paso 2)



Si se instala el modelo S19-2000EFX en el gabinete lavaojos desplegable S19-292, consulte las instrucciones de montaje que se suministran con el gabinete.


Gabinete empotrado:


- 1. Orificio de colocación en la pared de 292 mm (11-1/2 pulg.) de ancho x 330 mm (13 pulg.) de alto.
- 2. Inserte y fije el gabinete con cuatro sujetadores de 1/4 pulg. (proporcionado por el instalador) anclados apropiadamente a la pared.
- 3. Instale los dos anclajes y tornillos a través del soporte de la válvula en la parte trasera del gabinete en una abrazadera firme (proporcionada por el instalador) o en la pared. Esto servirá de apoyo a la válvula.
- 4. Instale los niples de la válvula y la mitad de la válvula de bolas de la unión, usando sellador para tubos o cinta de teflón. Instale la otra mitad de la válvula de bolas de la unión en el tubo de entrada y salida.
- 5. Inserte la válvula en el soporte del gabinete (primero el lado derecho). Continúe con el procedimiento de instalación de la válvula.
- 6. Ponga firmemente la brida de pared en la pared y aplique masilla para fijarla en su lugar.

Gabinete montado en la superficie:

- 1. Mida y marque la ubicación de los orificios de montaje del gabinete en las dimensiones que se muestran en la siguiente página. Instale seis anclajes de pared de 3/8 pulg. (proporcionados por el instalador).
- 2. Ponga el gabinete en la pared y fíjelo en su lugar con seis sujetadores de pared de 3/8 pulg. (proporcionados por el instalador).
- 3. Instale los niples de la válvula y la mitad de la válvula de bolas de la unión, usando sellador para tubos o cinta de teflón. Luego, instale la otra mitad de la válvula de bolas de la unión en el tubo de entrada y salida.
- 4. Inserte la válvula en el soporte del gabinete (primero el lado derecho de la válvula). Continúe con el procedimiento de instalación de la válvula.

S19-2000, S19-2000EFX





Pruebe la unidad



¡NO SE SALTE ESTE PASO!

Cierre la válvula de entrada de agua caliente o la válvula de retención de suministro para cortar el suministro de agua caliente. Con el suministro de agua caliente cerrado, verifique que siga fluyendo agua fría. Si el agua fría fluye correctamente, vuelva a abrir el suministro de agua caliente.

Cierre la válvula de entrada de agua fría o la válvula de retención de suministro para cortar el suministro de agua fría. Con el suministro de agua fría cerrado, verifique que se haya detenido el flujo de agua caliente a menos de 1,9 LPM (0,5 gpm). Si se detiene el agua caliente, vuelva a abrir completamente el suministro de agua fría.




Pruebe el sistema semanalmente (abra el suministro de agua y verifique que el control de la temperatura establecida que se desea sea constante).



Instalación de recirculación opcional de agua



La recirculación del agua en el sistema proporciona regulación constante de la temperatura del agua. Purgue las tuberías de suministro completamente antes de terminar la instalación. Cierre todos los accesorios y etiquételos como no disponibles para usarse durante el proceso de recirculación.



- 1. Apague la bomba de recirculación y abra el suministro de agua en los accesorios de emergencia (se requiere un caudal de agua de 11 a 19 LPM [3 5 GPM]).
- 2. Deje que el agua corra a través del sistema hasta que alcance una temperatura constante. Si no obtiene la temperatura necesaria, consulte el paso n.º 3 en la página anterior para volver a ajustar la temperatura.
- 3. Tan pronto como el agua alcance la temperatura apropiada, encienda la bomba de recirculación (antes de proceder, asegúrese de que se haya alcanzado la temperatura adecuada en el sistema).
- 4. Revise la temperatura del agua en la bomba de retorno. Si la temperatura excede el nivel apropiado en 1 °C (2 °F), ajuste el interruptor del límite superior de temperatura (esto apagará la bomba). Espere hasta que la temperatura del agua de retorno esté a 3 °C (5 °F) por debajo del nivel apropiado y ajuste el interruptor del límite inferior (esto volverá a encender la bomba).
- 5. Abra completamente la válvula de equilibrio.
- 6. Desconecte todos los accesorios y asegúrese de que no fluya agua por el sistema (el tubo de entrada de agua fría debe sentirse tibio al tacto).
- 7. Deje que el sistema funcione sin agua durante 30 minutos o más. Si, después de treinta minutos, aumenta la temperatura del agua, puede volver a ajustar la temperatura cerrando lentamente la válvula de equilibrio hasta que se alcance la temperatura adecuada.


Solución de problemas de la válvula mezcladora termostática



Antes de intentar solucionar problemas de la válvula o desensamblar los componentes, revise lo siguiente:


- Que las válvulas de cierre o retención estén completamente abiertas (el vástago ranurado se extienda aproximadamente 13 mm (1/2 pulg.) a partir de la tuerca del vástago) y que estén abiertas todas las válvulas de retención de entrada y salida
- Que los tubos de entrada de agua caliente y fría estén conectados correctamente y que no existan conexiones cruzadas ni válvulas de cierre o retención con filtraciones.
- La salida del calentador de agua esté al menos a 11 °C (20 °F) por sobre la temperatura establecida.

Asegúrese de cerrar las válvulas de retención correspondientes antes de desensamblar la válvula, y vuelva a abrir las válvulas después de completar la inspección y la reparación.



Problema	Causa	Solución
Filtraciones externas en el sistema	Es posible que se hayan dañado las juntas NPT o las juntas tóricas.	Remplace las juntas NPT o las juntas tóricas, donde sea necesario. Para el reemplazo de las juntas tóricas, comuníquese con el representante local de Bradley y consulte por el kit (S65-170) de sellos de juntas tóricas.
No fluye agua caliente (fluye solamente agua fría)	Falló el termostato y, en consecuencia, se activó la retención de seguridad.	Inspección del termostato: 1. Retire el termostato y la tapa superior. 2. Inserte una varilla de empuje de 5/16 pulg. de diá. en el fuelle del termostato.
Flujo limitado de agua	Es posible que la entrada de la válvula de retención esté parcialmente cerrada o haya disminuido significativamente la presión de agua.	3. Marque la distancia en que la varilla de empuje se extiende dentro del fuelle (a temperatura ambiente, con 45 N [10 lb] de fuerza, la distancia debiera ser aproximadamente de 24 a 30 mm [15/16 pulg. a 1-3/16 pulg.]). 4. Si la longitud de la varilla de empuje no está en el rango apropiado, se debe reemplazar el termostato (no se puede reparar). Comuníquese con el representante local de Bradley y consulte por el Kit (S65-171) del termostato.
	Se acumuló suciedad y desechos en la rejilla o asiento de retención, limitando el movimiento de cierre y retenciones.	Limpie las válvulas de cierre y retención: Retire el cierre y las retenciones, limpie el asiento y vuelva a ensamblar la válvula. No retire el asiento. Los componentes se pueden cepillar con un cepillo de alambre de tamaño pequeño para eliminar los desechos. Un par de pinzas funciona bien para sacar los desechos del asiento. Si es necesario reemplazar el cierre y las retenciones, comuníquese con el representante local de Bradley y consulte por el kit (S27-102: Bronce áspero o S27-292A: Cromo) de retención/cierre.
Fluctuación de la temperatura o temperatura	Las secciones de cierre y retención de la válvula no se mueven libremente.	Limpie las válvulas de cierre y retención como se describe anteriormente.
incorrecta	El termostato lentamente comienza a fallar.	Revise el termostato como se describe anteriormente o reemplácelo.
	La tubería de suministro de entrada hacia la válvula mezcladora se comparte con otras piezas del equipo que se usan solamente en forma periódica, tales como aparatos de lavandería o estaciones de flujo. Esto puede reducir la presión de entrada hacia la válvula mezcladora a menos de 3 PSI. Es posible que el tamaño de la tubería de suministro no sea lo suficientemente grande para dar suministro a la válvula y a los otros aparatos.	Aumente el tamaño de la tubería de suministro, vuelva a configurar la tubería de suministro o regule el uso del suministro.
	La recirculación no está equilibrada.	Revise la instalación de la recirculación en la página 19.
	El pistón no se mueve libremente y se debe limpiar.	Consulte la página siguiente para ver las instrucciones de desensamble y limpieza.

Solución de problemas: Desensamble y limpieza del pistón Retire la tapa superior y el conjunto del termostato según se muestra en la Página 20. Ponga la varilla de empuje de 5/8 pulg. a un costado. Con una llave de cubo de 15/16 pulg., afloje el revestimiento del pistón del cuerpo de la válvula y saque las piezas con un alicate de punta de aguja. Revestimiento del pistón Con una llave de cubo de 1/2 pulg., afloje el asiento superior del pistón del revestimiento del pistón y saque las piezas Revestimiento con un alicate de punta de aguja. del nistón Desmonte y limpie las piezas del conjunto del pistón con cualquier limpiador adecuado para la limpieza de bronce y acero inoxidable (de ser necesario, use una lija de grano 400 para pulir y afinar tanto el pistón como el revestimiento). Asiento superior del pistón Pistón Vuelva a ensamblar el conjunto del pistón. Empuje el mecanismo hacia arriba y hacia abajo varias veces para asegurarse de que el pistón se mueva suave y constantemente. Si es constante, repita el Procedimiento D hasta que se mueva libremente o cámbielo. Comuníquese con el representante local de Bradley y consulte por el Kit del pistón y revestimientos (número de pieza S65-172).



Kit S65-171 del termostato

Artículo	Cantidad	Descripción
11	1	Termostato
12	1	Junta tórica
13	1	Junta tórica

Kit S65-172 del pistón y revestimientos

Artículo	Cantidad	Descripción
2	1	Junta tórica
3	1	Junta tórica
4	1	Revestimiento
5	1	Resorte
6	1	Pistón
7	1	Resorte
8	1	Tornillo de sobre-
		calentamiento
9	1	Asiento superior

Kit S65-170 de juntas tóricas

Artículo	Cantidad	Descripción
2	1	Junta tórica
3	1	Junta tórica
12	1	Junta tórica
13	1	Junta tórica

Kit S65-303 de la sección central

Artículo	Cantidad	Descripción
2	1	Junta tórica
3	1	Junta tórica
4	1	Revestimiento
5	1	Resorte
6	1	Pistón
7	1	Resorte
8	1	Tornillo de sobre-
		calentamiento
9	1	Asiento superior
10	1	Varilla de empuje
11	1	Termostato
12	1	Junta tórica
13	1	Junta tórica
14	1	Tapa de control
15	1	Tornillo de ajuste
16	1	Etiqueta
17	1	Tornillo de ajuste
18	4	Tornillo de 1/4
19	1	Тара

Tuberías flexibles de conexión para el modelo S19-2000EFX

Cuando se usa con el modelo S19-292, el n.º de solicitud de pieza es 269-653 (se suministran 3 con la unidad).



Números de kit para acabado de bronce áspero. Comuníquese con Bradley para consultar por otras configuraciones.



A partir de noviembre de 2001, el pistón (artículo 7) reemplaza al soporte del sello y al sello como un repuesto directo.



A partir de junio de 2008, la tapa de control de bronce (artículo 15) se reemplazó por una tapa de plástico. Todos los componentes internos son idénticos.



A partir de julio de 2012, se ha actualizado el control de ajuste de temperatura (artículos 15, 17 y 19) y con compatibles con todas las unidades que usen la tapa de control plástica (junio de 2008 hasta la actualidad).